

Karstā un aukstā restartēšana.

Dolphin 6000:

Karstā restartēšana: Priekš karstās restartēšanas taustiņu kombinācijas nav. Ejiet uz 'Start' > 'Power Tools' > 'Reboot' > 'Reboot'.

Aukstā restartēšana:

1. Nospiediet ieslēgšanas pogu un paturiet to 3 sekundes. Tad parādīsies sekojošs uzraksts: *"Warning. This may cause some information loss, do you really want to shutdown?"*
2. Spiediet „OK” pogu lai izslēgtu ierīci.
3. Atkal spiediet un paturiet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci. Kad ierīce ir gatava darbam, aukstās restartēšanas process ir pabeigts.

Dolphin 6100:

Karstā restartēšana: nospiediet reset* pogu ar irbuli.

Aukstā restartēšana: nospiediet un paturiet reset* pogu ar irbuli, vienlaicīgi spiežot ieslēgšanas pogu, tad atlaidiet abas pogas.

* *Reset poga atrodas blakus ieslēgšanas pogai.*

Dolphin 6500:

Karstā restartēšana: nospiediet reset* pogu ar irbuli.

Aukstā restartēšana: nospiediet un paturiet reset* pogu ar irbuli, vienlaicīgi spiežot ieslēgšanas pogu, tad atlaidiet abas pogas.

* *Reset poga atrodas blakus bultu pogam uz 28 taustiņu ierīces vai blakus skenēšanas pogai uz 52 taustiņu ierīces.*

Dolphin 7600:

Karstā restartēšana: nospiediet Red + ESC un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Aukstā restartēšana: nospiediet Red + TAB un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Dolphin 7850:

Karstā restartēšana: nospiediet Red + ESC un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Aukstā restartēšana: nospiediet Red + TAB un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Dolphin 7900:

Karstā restartēšana: nospiediet Red + ESC un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Aukstā restartēšana: nospiediet Red + TAB un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Dolphin 9500/9550/9551:

Karstā restartēšana: nospiediet CTRL + SFT un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Aukstā restartēšana: nospiediet CTRL + ESC un paturiet aptuveni 5 sekundes.

* *Baterijas nodalījumā ir arī reset poga, kuru var nospriest ar irbuli*

Dolphin 9700:

Karstā restartēšana: nospiediet Red + TAB un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Aukstā restartēšana: nospiediet Red + ENT un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Dolphin 9900, 9950, 9951:

Karstā restartēšana:

Uz 35- vai 56 taustiņu ierīces: nospiediet CTRL + SFT un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Uz 43 taustiņu ierīces: nospiediet CTRL + NUM un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Aukstā restartēšana: nospiediet CTRL + ESC un paturiet aptuveni 5 sekundes.

Dolphin 7800:

Karstā restartēšana: Nospiediet Zilo un End taustiņus un paturiet 5 sekundes.

Aukstā restartēšana: Nospiediet Zilo un Send taustiņus un paturiet 5 sekundes.

* *Baterijas nodalījumā ir arī reset poga, kuru var nospiegt ar irbuli.*

Dolphin 99EX, 99GX:

Karstā restartēšana: Nospiediet CTRL un ENTER taustiņus un paturiet 5 sekundes.

Aukstā restartēšana: Nospiediet CTRL un ESC taustiņus un paturiet 5 sekundes.

* *Baterijas nodalījumā ir arī reset poga, kuru var nospiegt ar irbuli.*

OptimusPDA / 5700:

Karstā restartēšana: nospiediet Reset pogu (*).

Aukstā restartēšana: nospiediet Reset pogu* vienlaicīgi spiežot ieslēgšanas pogu, tad atlaidiet abas pogas.

(*)*Reset poga atrodas ierīces aizmugurē labā pusē virs baterijas vāciņa.*