

Skeneri CINO F760 Konfigurācija:

Skenera fabrikas iestatījumu atjaunošana:

1) Noskenēt šo kodu:



Factory Default

2) Noskenēt šo kodu



USB HID Interface

TAB taustiņa iesūtīšanas aktivizēšana:

1) Noskenēt šo kodu:



PROGRAM
(Enter Programming Mode)

2) Noskenēt šo kodu:

Postamble



3) Noskenēt abus šos kodus, tik reizes, cik vajadzīgi papildus TAB:



0



9

4) Noskenēt šo kodu:



FIN (Finish)

5) Noskenēt šo kodu:



END (Exit)

Pauses starp taustiņiem ievadišana:

<p>1) Noskenēt šo kodu:</p> <p>Intercharacter Delay</p> 	
<p>2) Noskenēt šos kodus, atkarībā no nepieciešamās aiztures</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>50 ms -</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1 0</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>100 ms -</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2 0</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>250 ms -</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>5 0</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>500 ms -</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>9 9</p> </div> </div>	
<p>3) Noskenēt šo kodu:</p>  <p>FIN (Finish)</p>	

Nepārtrauktas skenēšanas ieslēgšana:

1) Noskenēt šos kodus, atkarībā no nepieciešamās funkcijas:



Force Mode

Ieslēgt nepārtrauktu skenēšanu:



Trigger Mode

Izslēgt nepārtrauktu skenēšanu: