







**Skeneri CINO F760  
Papildus TAB taustiņu emulācija:**

<p>1) Noskenēt šo kodu:</p>  <p><b>PROGRAM</b> (Enter Programming Mode)</p>	<p>2) Noskenēt šo kodu:</p> <p><b>Postamble</b></p> 
<p>3) Noskenēt abus šos kodus, tik reizes, cik vajadzīgi papildus TAB:</p>	
 <p><b>0</b></p>	 <p><b>9</b></p>
<p>4) Noskenēt šo kodu:</p>  <p><b>FIN (Finish)</b></p>	<p>5) Noskenēt šo kodu:</p>  <p><b>END (Exit)</b></p>