


1. pielikums Termināļa Dolphin 6100 izmantošana

Taustiņu kombinācijas:

„Karstā” pārlāde (saglabājot uzinstalēto programmatūru)	Izmantojot ekrānzīmuli, nospieš Reset pogu (maza izmēra atvere termināļa lejasdaļā) un turēt, līdz ekrāns izdziest
„Aukstā” pārlāde (instalētā programmatūra netiek saglabāta. Sistēma tiek pārinstalēta)	Izmantojot ekrānzīmuli, nospieš Reset pogu (maza izmēra atvere termināļa lejasdaļā), un tad „Power” pogu (blakus Reset pogai, pa labi)
Pārslēgšanās starp alfabētisko – ciparu režīmu	Nospieš taustiņu „Alpha”
Gaidīšanas režīma pārtraukšana	Nospieš pogu „Power” (termināļa lejasdaļā, labajā pusē)

Failu pārvaldīšana (no galda datora):

Windows XP, 2000	Nospiežot uz uzdevumu joslas ikonas  ar labo peles pogu un izvēloties funkciju „Explore” vai arī izvēloties „Mobile device” programmā Windows Explorer
Windows Vista	Izmantojot Mobile Device Center

Failu pārvaldīšana (no datu termināļa):

Start → Programs → File Explorer